


# ПУРИФАЙЕР-ВОДОРАЗДАТЧИК

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ



МОДЕЛЬ:

L-AEL-096s



Гарантия \_\_\_\_\_

Дата покупки \_\_\_\_\_

№ аппарата \_\_\_\_\_

МП \_\_\_\_\_

Дата ввода  
в эксплуатацию \_\_\_\_\_

Наименование  
организации,  
проводившая установку \_\_\_\_\_

МП \_\_\_\_\_

Производитель и импортер оставляют за собой право изменять конструкцию, технические характеристики, функции, внешний вид и комплектацию товаров без предварительного уведомления. Вся предоставленная в инструкции информация, касающаяся комплектации, технических характеристик, функций и цветовых решений, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.

*Гарантийные обязательства недействительны в случае, когда повреждения вызваны неправильной эксплуатацией прибора, его транспортировкой, несоблюдением санитарных норм, проникновения насекомых, мышей внутрь изделия.*

*При нарушении правил эксплуатации ремонт производится за счет клиента.*

### УСТАНОВКА АППАРАТА

1. Аппарат следует устанавливать на ровной, прочной поверхности.
2. Место установки аппарата должно исключать попадание прямых солнечных лучей на него, так как это приводит к выгоранию пластиковых деталей корпуса.
3. Не устанавливайте аппарат вблизи источников тепла, таких как батареи центрального отопления, обогреватели и т.п.

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА


ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД СОСТАВЛЯЕТ ОДИН ГОД СО ДНЯ ПОКУПКИ. КОМПОНЕНТЫ, В КОТОРЫХ В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО ПЕРИОДА БУДУТ ВЫЯВЛЕНЫ ДЕФЕКТЫ, БУДУТ ЗАМЕНЕНЫ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ. ОПЛАТА РАБОТ ПО ЗАМЕНЕ ФИЛЬТРОВ НЕ ВХОДИТ В ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. ЗАТРАТЫ НА ПОКУПКУ ФИЛЬТРОВ НЕ ВХОДЯТ В ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

\* Ресурс системы фильтрации зависит от качества исходной воды

### ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПУРИФАЙЕРА

1. Дайте установленному пурифайеру постоять 30 минут
2. Поверните краник врезки для подачи воды в пурифайер.
3. Убедитесь, что бак заполнен путем нажатия на кран подачи воды.
4. Вода должна подаваться непрерывной струей.
5. После этого дайте пурифайеру поработать 1 час, периодически проверяя герметичность всех соединений.

### СИСТЕМА УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИИ (UF)



## ПРОЦЕСС ФИЛЬТРАЦИИ

Процесс фильтрации воды в пурифайере ориентирован на использование воды питьевого качества, которую пурифайер доочищает до воды высокого качества и вкуса. Процесс происходит в несколько этапов:

### 1 этап

Очищение воды от 90% взвешенных частиц величиной более 5мкм с использованием фильтра глубокой очистки- осадочного фильтра (PP Filter)

### 2 этап

Удаление хлора и органических химических веществ с помощью угольного префильтра (CTO Filter). Происходит удаление запаха и улучшение вкуса воды.

### 3 этап

Использование ультрафильтрационного фильтра (UF Membrane Filter) для удаления вирусов, бактерий, тонких частиц, растворенных минералов и солей. Минералы и соли однако не могут быть удалены в большом количестве.

### 4 этап

Использование угольного постфильтра (T33 Filter). Позволяет удалять запахи привкусы и органические субстанции.

## ПОДГОТОВКА АППАРАТА К РАБОТЕ

Пожалуйста, соблюдайте следующие правила для безопасного использования устройства!

### Внимание!

1. Подключение и обслуживание должно производиться только сотрудниками сертифицированного специализированного Сервисного центра.
2. Экспортер/поставщик не несет ответственности за возможный ущерб, возникший в следствии неправильного подключения и сервисного обслуживания пурифайера.

- Распакуйте аппарат, вытащив его с аксессуарами. Вставьте лоток водоприема в нижнюю часть лицевой панели.
- Установите краник врезки в водопровод, затем подсоедините к нему пластиковую трубку и поочередно подключая каждый фильтр на 10 мин., произведите их промывку.
- Используя угловые коннекторы и пластиковую трубку соедините и установите промытые фильтры в следующем порядке в пурифайер: Седиментный PP фильтр – CTO префильтр – Мембрана UF – T33 постфильтр.
- Используя 6-ти миллиметровую пластиковую трубку и краник врезки 1/2' -1/4', соедините источник воды со штуцером на задней стороне с надписью Inlet (вход)

### Внимание!

Замена фильтров должна производиться только сотрудниками специализированного Сервисного центра.

## КАК ПРАВИЛЬНО ЧИСТИТЬ АППАРАТ

Аппарат был продезинфицирован перед отправкой с фабрики. Рекомендуем проводить периодическую дезинфекцию и мойку аппарата каждые 6 мес.

**Внимание!** Никогда не используйте для чистки аппарата абразивные средства, а также чистящие вещества, содержащие растворители.

Для санитарной обработки пурифайера следует выполнить следующие операции:

1. Выключить подачу воды.
2. Удалить верхнюю крышку.
3. Залить около 30 грамм очищающей жидкости в бак водоприема.
4. Установить крышку на место и выдержать 15-30 минут.
5. Слить воду из крана до момента, когда начнет ощущаться запах очищающей жидкости в вытекающей воде.
6. Оставить пурифайер в таком состоянии на 2-4 часа.
7. Слить воду.
8. Включить подачу воды.
9. Полностью заполнить бак водоприема водой.
10. Слить всю воду.

Повторить заполнение и слив до полного исчезновения запаха очищающей жидкости. Если пурифайер не планируется использовать более чем неделю, выполните следующие операции:

1. Выполните с 1 по 7 операции предыдущего раздела.
2. Отключите пурифайер от источника питания водой.
3. Если пурифайер не используется 3 месяца и более рекомендуется перед его пуском заменить фильтры и выполнить санитарную обработку.

## ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неполадки	Причины	Способ устранения
Недостаточная производительность аппарата	Низкое давление воды на входе	Обеспечьте нормальное давление воды в водопроводе
	Не произведена своевременная замена фильтра	Свяжитесь с центром обслуживания для замены фильтра
Утечка воды	Некачественное соединение	Проверьте соединение
	Повреждена полиэт. трубка или трубка подачи воды	Замените трубку


**Гарантийный срок эксплуатации аппарата - 12 месяцев со дня продажи при соблюдении условий и правил, установленных в паспорте на аппарат.**

Экспортер: SIGMA HOME PRODUCTS CO., LTD.  
 Адрес: КИТАЙ, 3101 TOWER A, CITY SQUARE, JIABIN ROAD, LUOHU DISTRICT, SHENZHEN, CHINA, 518001

Страна производства: Китай  
 Серийный номер и дата изготовления указаны на наклейке на задней стенке аппарата.

# ПУРИФАЙЕР-ВОДОРАЗДАТЧИК

## ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕ НҰСҚАУЛЫҚ



МОДЕЛЬ:

**L-AEL-096s**



Кепілдік \_\_\_\_\_

Сатып алынған күні \_\_\_\_\_

Аппарат № \_\_\_\_\_

МО

Пайдалануға беру күні \_\_\_\_\_

Орнатуды жүргізген  
ұйымның атауы \_\_\_\_\_

МО

Кепілдік міндеттемелері құралдың дұрыс пайдаланылмауынан, оның тасымалдануынан, санитарлық нормалардың сақталмауынан, жәндіктердің, кеміргіштердің өнімге енуінен туындаған жағдайда жарамсыз болады. Пайдалану ережелері бұзылған жағдайда жөндеу клиенттің есебінен жүргізіледі

Өндіруші мен импорттаушы тауарлардың конструкциясын, техникалық сипаттамаларын, функцияларын, сыртқы түрін және жиынтығын алдын ала ескертусіз өзгерту құқығын өзіне қалдырады. Нұсқаулықта берілген барлық ақпарат ұлт конфигурацияға, техникалық сипаттамаларға, функцияларға және түс шешімдеріне қатысты ақпараттық сипатта болады және ешқандай жағдайда жария оферта болып табылмайды.

### АППАРАТТЫ ОРНАТУ

1. Аппарат тегіс, берік бетке орнатылуы керек.
2. Аппаратты орнату орны оған тікелей күн сәулесінің түсуін болдырмауы керек, себебі бұл корпусстың пластикалық бөліктерінің күйіп кетуіне әкеледі.
3. Аппаратты орталық жылыту батареялары, жылытқыштар және т. б. сияқты жылу көздеріне жақын қоймаңыз.

### КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ


КЕПІЛДІК МЕРЗІМІ САТЫП АЛЫНҒАН КҮННЕН БАСТАП БІР ЖЫЛДЫ ҚҰРАЙДЫ. КЕПІЛДІК КЕЗЕҢІ ІШІНДЕ АҚАУЛАР АНЫҚТАЛАТЫН КОМПОНЕНТТЕР БЕЛГІЛЕНГЕН ТӘРТІППЕН АУЫСТЫРЫЛАТЫН БОЛАДЫ. СҮЗГІЛЕРДІ АУЫСТЫРУ БОЙЫНША ЖҰМЫСТАРҒА АҚЫ ТӨЛЕУ КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕРГЕ КІРМЕЙДІ. СҮЗГІЛЕРДІ САТЫП АЛУ ШЫҒЫНДАРЫ КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕРІНЕ КІРМЕЙДІ.

\*Сүзу жүйесінің ресурсы бастапқы судың сапасына байланысты.

### ПУРИФАЙЕРДІ ПАЙДАЛАНУ

1. Белгіленген пурифайерге 30 минут тұруға рұқсат етіңіз
  2. Пурифайерге су беруге арналған кранды бұрыңыз
  3. Резервуардың толтырылғанына көз жеткізіңіз-сумен жабдықтау шүмегі басу арқылы.
  4. Су үздіксіз ағынмен берілуі тиіс.
- Осыдан кейін пурифайерге бір сағатқа дейін жұмыс істеуге рұқсат етіңіз, барлық қосылыстардың герметикалығын мезгіл-мезгіл тексеріңіз.
5. Қыздыру және салқындату функциясын қосыңыз

### УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИЯ ЖҮЙЕСІ (UF)



## СҮЗГІЛЕУ ПРОЦЕСІ

Пурифайердегі суды сүзу процесі ауыз судың сапасын пайдалануға бағытталған, оны пурифайер судың жоғары сапасы мен дәміне дейін тазартады, бірнеше сатыда жүреді:

1 саты

Шөгінді сүзгіні терең тазарту сүзгісін пайдалана отырып, көлемі 5мм астам өлшенген бөлшектердің 90% суын тазарту (PP Filter).

2 саты

Көмір префильтрімен хлор мен органикалық химиялық заттарды кетіру (CTO Filter). Иістерді кетіру және судың дәмін жақсарту жүреді.

3 саты

Вирустарды, бактерияларды, ұсақ бөлшектерді, еріген минералдар мен тұздарды кетіру үшін ультрафильтрациялық сүзгіні (UF Membrane Filter) қолдану. Алайда минералдар мен тұздарды көп мөлшерде жою мүмкін емес .

4 саты

Көмір постфильтрін қолдану (T33 Filter). Иістер, дәм және органикалық заттарды кетіруге мүмкіндік береді

## АППАРАТТЫ ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАУ

Құрылғыны қауіпсіз пайдалану үшін келесі ережелерді сақтаңыз!

### Назар аударыңыз!

1. Қосылу мен қызмет көрсетуді тек сертификатталған мамандандырылған сервистік орталықтың қызметкерлері ғана жүргізуі тиіс.
2. Экспорттаушы / жеткізуші пурифайердің дұрыс қосылмауы және сервистік қызмет көрсетуі салдарынан туындауы мүмкін залал үшін жауап бермейді.

- Аппаратты аксессуарлармен шығарып алыңыз. Су құятын науаны жақтаудың төменгі жағына салыңыз
- Су құбырына кранды орнатыңыз, содан кейін оған пластикалық түтікті қосыңыз және әр сүзгіні 10 минутқа кезекпен қосыңыз, оларды жуып отырыңыз.
- Бұрыштық коннекторлар мен пластикалық түтікті пайдаланып, жуылған сүзгілерді пурифайерге келесі ретпен қосыңыз және орнатыңыз:  
Седиментті PP сүзгісі- CTO префильтрі – UF мембранасы - T33 постфильтрі
- 6 миллиметрлік пластикалық түтікті және 1/2'-1/4' кесінділі кранды пайдалана отырып, су көзін Inlet (кіру) жазуы бар артқы жағындағы штуцермен қосыңыз

### Назар аударыңыз!

Сүзгілерді ауыстыруды тек мамандандырылған сервистік орталықтың қызметкерлері ғана жүргізуі тиіс

## АППАРАТТЫ ҚАЛАЙ ДҰРЫС ТАЗАЛАУ ҚАЖЕТ

Фабрикадан жөнелту алдында аппарат дезинфекцияланды  
Әрбір 6 ай сайын аппаратты мерзімді дезинфекциялау және жуу жүргізуді ұсынамыз.

Назар аударыңыз! Аппаратты тазалау үшін абразивті құралдарды, сондай-ақ құрамында еріткіштер бар тазалағыш заттарды ешқашан пайдаланбаңыз

Пурифайерді санитарлық өңдеу үшін мынадай операцияларды орындау қажет:

1. Су беруді ажырату.
2. Жоғарғы қақпақты жою
- 3.30 граммға жуық тазартқыш сұйықтықты су қабылдау бактарына құю.
4. Қақпақты орнына орнату және 15-30 минут ұстау.
5. Және крандардан суды ағып жатқан судағы тазартқыш сұйықтықтың иісі сезіле бастағанға дейін ағызу.
6. Пурифайерді осы күйде 2-4 сағатқа қалдыру.
7. Суды төгу.
8. Су беруді қосу
9. Су қабылдау бактарын сумен толықтай толтыру.
10. Бүкіл суды төгу.

Тазартқыш сұйықтықтың иісі толық жойылғанға дейін толтыруды және ағызуды қайталау. Егер пурифайерді бір аптадан артық пайдалану жоспарланбаса, келесі операцияларды орындаңыз:

1. Алдыңғы бөлімнің 1-ден 7-ға дейінгі операцияларын орындаңыз.
2. Пурифайерді сумен қоректендіру көзінен ажыратыңыз.
- 3.Егер пурифайер 3 ай және одан да көп уақыт пайдаланылмаса, онда сүзгілерді ауыстыру және санитарлық өңдеуді орындау ұсынылады.

## ЫҚТИМАЛ АҚАУЛЫҚТАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ТӘСІЛДЕРІ

Ақаулар	Себептері	Жою тәсілі
Аппараттың жеткіліксіз өнімділігі	Кіреберістегі судың төмен қысымы	Судың берілуін тексеру
	Сүзгіні уақтылы ауыстыру жүргізілмеген	Сүзгіні ауыстыру үшін қызмет көрсету орталығымен хабарласыңыз
Судың ағуы	Сапасыз қосылым	Қосылымды тексеріңіз
	Пластикалық түтік немесе су беру түтігі зақымдалды	Түтікті ауыстырыңыз

**Аппаратты пайдаланудың кепілдік мерзімі-аппаратқа төлқұжатта белгіленген шарттар мен ережелерді сақтай отырып, сатылған күннен бастап 12 ай**

Экспорттаушы: SIGMA HOME PRODUCTS CO., LTD.

Мекен-жайы: ҚЫТАЙ, 3101 TOWER A, CITY SQUARE, JIABIN ROAD, LUOHU DISTRICT, SHENZHEN, CHINA, 518001

Сериялық нөмірі мен шығарылған күні құрылғының артқы қабырғасындағы жапсырмада көрсетілген.

Өндіріс елі: Қытай